USER MANUAL

OLIGHT

IN THE BOX



QUIET 7-Step Dimmer
LED 2835 Emitter
Rechargeable Li-ion Battery
1200mAh 3.6V 4.32Wh

** Above data are tested per IEC62471:2 in 2007 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB Type-A, DC 5V, 1A
Output	DC 6.0V, 0.25A, 1.5W
Charging time	About 1.5 hours

Table 1:
SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE BKE LED OR LED
COOL WHITE CCT: 6,500~7,500K CRI:70

TURBO	1,500 lm	2 h	30 m	1,500 cd	2.5 km
HIGH	500 lm	5 h	1.5 h	500 cd	1.4 km
MEDIUM	90 lm	30 h	7 h	90 cd	0.6 km
LOW	15 lm	150 h	35 h	15 cd	0.3 km
MOONLIGHT	0.5 lm	1,500 h	350 h	0.5 cd	0.1 km
STROBE	65,025cd	5lm	1.5m	1.5m	1.5m

Baton Turbo

Portable, long-range EDC flashlight.

Figure 2
Charge the flashlight

Figure 3
Turn on/off the light

Figure 4
Lock/Unlock

Figure 5
Moonlight mode

Figure 6
Turbo mode

Figure 7
Strobe mode



Figure 8
Change the brightness level

Figure 9
Auto Shut-off function

Figure 10-1
Brightness level indicator

Figure 10-2
Battery level indicator

Note:
When an Olight 18350 battery with a level below 10% is removed and reinserted, the light will detect it as a single-cell battery, and the battery pack indicator indicator will not light up when the light is turned on.

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	02
(FI) Finnish	03
(NO) Norwegian	04
(SV) Swedish	05
(NL) Nederlands	06
(PL) Polska	07
(DE) Deutsch	08
(HU) Magyarország	10
(RU) Русский	11
(ES) Español	13
(RO) Românesc	14
(UA) Українська	15
(JP) 日本語	17
(KR) 한국어	18
(TH) ไทย	20
(FR) Français	22
(IT) Italiano	23
(SK) Slovenščina	24
(PT) Português	26
(SL) Slovenščina	27

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film before use, see Figure 1.
2.2 Charge the flashlight, see Figure 2.
2.3 Turn On/Off the flashlight, see Figure 3.
Press the button to turn on/off the flashlight. When turned on, the flashlight will light up at the memorized last used brightness level. Low, Medium, and High modes will be memorized when turned off. Turbo mode will not be memorized. Press and hold the button for more than 2 seconds to switch to or memorize the Moonlight mode. (Turbo mode will not be memorized.)
2.4 Lock/Unlock, see Figure 4.
To lock the flashlight, when it's off, press and hold the button for more than 2 seconds. The flashlight will flash twice to indicate lock mode, press the switch twice quickly to unlock the flashlight. When it's on, press and hold the button for more than 2 seconds, the light will flash twice to indicate lock mode, press the switch twice quickly to unlock it and activate Moonlight mode.
2.5 Moonlight mode, see Figure 5.
In activated flashlight mode, press and hold the button for 1 second or longer when the flashlight is off. The flashlight will turn on in Moonlight mode.
2.6 Turbo mode, see Figure 6.
Quickly press the button twice to enter Turbo mode.
2.7 Strobe mode, see Figure 7.
Quickly press the button three times or more to enter Strobe mode. Press the button once or hold it down to turn off strobe.
2.8 Change the brightness level, see Figure 8.
When the flashlight is on, press and hold the button. The flashlight will cycle through Low, Medium, and High modes, starting from the present brightness level. Release the button to select the desired brightness level. The flashlight will remember and activate this level next time.
2.9 Auto Shut-Off function, see Figure 9.
To activate the Auto Shut-Off function, turn off the flashlight, then press and hold the button for 2 seconds. The flashlight will flash once every 3 seconds to indicate the function is activated. To deactivate the Auto Shut-Off function, turn off the flashlight, then press and hold the button when the flashlight flashes twice every 9 seconds. The flashlight will flash once to indicate the function is deactivated.
2.10 Battery level indicator, see Figure 10-1.
2.11 Indicators instructions as below:
2.11 Battery level indicator, see Figure 10-1.
2.12 Battery level indicator, see Figure 10-2

(CN) 简体中文

供应商资料，参见 Table 1 和 Table 2。
2. 操作指引如下：
2.1 撕开保护膜，参见Figure 1。
2.2 为手电筒充电，参见Figure 2。
2.3 开关手电筒，参见Figure 3。
按下按钮开关手电筒。开启时，手电筒将以记忆的最后使用亮度点亮。低、中、高模式将在关闭时记忆。强光模式不记忆。按住按钮超过2秒钟以切换至或记忆月光模式。（强光模式不记忆。）
2.4 锁定/解锁，参见Figure 4。
锁定手电筒，关闭状态下，按住按钮超过2秒。手电筒将闪烁两次以指示锁定模式，快速按压开关两次以解锁手电筒。开启状态下，按住按钮超过2秒，手电筒将闪烁两次以指示锁定模式，快速按压开关两次以解锁并启动月光模式。
2.5 月光模式，参见Figure 5。
在激活手电筒模式的情况下，关闭状态下，按住按钮超过1秒钟。手电筒将开启月光模式。
2.6 强光模式，参见Figure 6。
快速按压按钮两次以进入强光模式。
2.7 频闪模式，参见Figure 7。
快速按压按钮三次或更多次以进入频闪模式。按压按钮一次或按住不放以关闭频闪。
2.8 调节亮度，参见Figure 8。
手电筒开启时，按住按钮不放，手电筒将以当前亮度开始循环低、中、高模式。松开按钮以选择所需亮度。手电筒将记忆并启动该亮度。
2.9 自动关机功能，参见Figure 9。
关闭手电筒，按住按钮不放2秒以启动自动关机功能。手电筒每3秒闪烁一次以指示该功能已启动。关闭手电筒，在手电筒每9秒闪烁两次时按住按钮以关闭自动关机功能。手电筒闪烁一次以指示该功能已关闭。
2.10 电池电量指示器，参见Figure 10-1。
2.11 指示灯说明如下：
2.11 电池电量指示器，参见Figure 10-1。
2.12 电池电量指示器，参见Figure 10-2。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Taulu 3.
Tuotetiedot, katso Taulu 1 ja 2.
Käyttöohjeet alla:
2.1 Poista eristävän kalvon käyttö, katso Figure 1.
2.2 Lataus, katso Figure 2.
2.3 On/Off, katso Figure 3.
Paina kytkintä käynnistämisen/sammumisen. Valaisin syttyy viimeksi käytetyllä kirkkaustasolla. Matala (Low), Keskitaso (Medium) ja Korkea (High) -tilat muistetaan, kirkkaus ei tallennu ollessa valkoinen valo (Turbo). High-tilassa paina 1 minuutti, pelkä (Medium vaihtaa Medium-tilaan. Strobe-ne ei pää muistiin.
2.4 Käyppäälukko, katso Figure 4.
Valaisimen ollessa sammuksissa, pidä kytkintä painettuna painettuna 2 sekunnin ajan, jolloin jälkeen Moonlight-tila sähkeltä ja sammuu. ja napsauttamalla kahdesti valaisimen lukituksen poistamiseksi käynnistä. Avaa käppäälukko pitämällä kytkintä painettuna painettuna yli 2 sekunnin ajan, jonka jälkeen valaisin syttyy Moonlight-tilassa.
2.5 Moonlight, katso Figure 5.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä ja pidä painettuna sähkeltävä 1 sekunnin ajan, jolloin valaisin syttyy Moonlight-tilassa.
2.6 Turbo, katso Figure 6.
Turbo-tilaan pääsemiseksi, napsauta kytkintä nopeasti kahdesti.
2.7 Strobe, katso Figure 7.
Strobe-tilaan pääsemiseksi, napsauta kytkintä nopeasti kolmesti tai useammasti. Strobe-valo sammuu painamalla kytkintä kerran tai pitämällä kytkintä painettuna.
2.8 Kirkkaustason säätäminen, katso Figure 8.
Valaisimen ollessa päällä, paina kytkintä ja pidä painettuna. Valaisin syttyy Low, Medium ja High -tilojen kesken, ja valitsemasi kirkkaustaso tallennetaan. Valaisimen ollessa pois päältä, kirkkaustaso on muistissa ja valaisin käynnistyy kirkkaimmalla tasolla.
2.9 Automaattisen sammumisen toiminto, katso Figure 9.
Ota automaattisen sammumisen toiminto käyttöön sammuttamalla valaisin, ja pitämällä kytkintä painettuna 2 sekuntia. Valaisin vilkkuu kerran 3 sekuntia. Poistaa automaattisen sammumisen toiminnon valaisimen ollessa pois päältä, ja pitämällä kytkintä painettuna 9 sekuntia, jolloin valaisin vilkkuu kerran. Valaisin vilkkuu kerran ilmaisten toiminnon poistamisen.
2.10 Akun varaustason ilmaisin, katso Figure 10-1.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen før bruk, se figur 1.
2.2 Ladning, se figur 2.
2.3 On/Off, katso Figure 3.
Trykk på knappen for å slå på/av lommelykten. Når lommelykten er slått på, vil den lysende ved sist brukte lysstyrkenivå. Lavmodus, Mellomstillingen (Medium), Lav, Medium og High -nivå vil bli lagret når de er slått av. Turbo-modus vil ikke lagret som high-modus. High-modus vil gjenopprett vil vare i 1 minutt før du bytter til Medium-modus. Strobe-modus vil ikke bli lagret.)
2.4 Lås/Lås opp, se figur 4.
Hvis du vil låse lommelykten, trykk og hold knappen i ca. 2 sekunder! Et lysglimt vil bekrefte at lås er aktivert. Trykk to ganger på knappen for å lås opp lommelykten. Slå lommelykten på og trykk og hold knappen i ca. 2 sekunder for å lås opp lommelykten. Det vil lysglimt to ganger for å lås opp lommelykten og aktiver Moonlight-modus.
2.5 Moonlight, se figur 5.
For å aktivere Moonlight-modus, trykk og hold knappen i 1 sekund eller mer mens lommelykten er av. Hvis den var brukt modusen var Moonlight-modus, vil lommelykten slås på i Moonlight-modus.
2.6 Turbo, katso Figure 6.
Dobbeltrykk raskt på knappen for å gå inn i Turbo-modus.
2.7 Strobemodus, se figur 7.
Trykk raskt på knappen tre ganger eller mer for å gå inn i Strobe-modus. Trykk på knappen én gang eller hold den nede for å slå av Strobe.
2.8 Endre lysstyrkenivå, se figur 8.
Mens lommelykten er på, trykk og hold knappen. Lommelykten vil gå gjennom modusene Low, Medium og High, fra det nåværende lysstyrkenivået. Slipp knappen for å velge ønsket lysstyrkenivå. Dette Moonlight-modus og Turbo-modus er ikke inkludert i denne syklusen).
2.9 Automatisk avmørkningsfunksjon, se figur 9.
Lommelykten kan slåes inn til 3 dl og av automatisk etter to forhåndsinstilte perioder: en lang periode (9 timeslag) og en kort periode (3 timer). For å aktivere funksjonen for automatisk avslåing, dobbeltrykk og hold knappen nede når lommelykten er slått. Etter at lyktene er slått på vil det blinke en gang for 3 sekunder at den korte perioden er innstilt, og to ganger for den lange perioden. For å slåtte av funksjonen, dobbeltrykk og hold knappen i åpen av lommelykten. Slå av lommelykten for automatisk avslåingsfunksjonen, vil den forrige innstillingen bli lagret.
2.10 Indikatorlysindikator som nedenfor:
2.11 Lysindikatorer, se figur 10-1.
2.12 Batteriindikatorer, se figur 10-2.

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.
2. Bruksanvisning som nedanför:
2.1 Ta bort isolerande film innan du använder, se figur 1.
2.2 Ladda, se figur 2.
2.3 On/Off, katso Figure 3.
Tryck på knappen för att slå på/av lommelykten. När den tänds kommer den att lysa med den senast använda ljusstyrkenivån. Lågnivån, Medium, Hög och Turbo läge kommer att ihågkomna vid avstängning. Turbo-läget kommer inte att ihågkomna. Tryck och håll knappen i mer än 2 sekunder för att aktivera eller spara Moonlight-läget. (Turbo läget kommer inte att ihågkomna.)
2.4 Lås/Lås upp, se figur 4.
Tryck och håll knappen i mer än 2 sekunder för att aktivera eller spara Moonlight-läget. (Turbo läget kommer inte att ihågkomna.)
2.5 Moonlight, se figur 5.
För att aktivera Moonlight-läget, tryck och håll knappen i 1 sekund eller mer när lommelykten är av. Om den var senast i Moonlight-läge, kommer lommelykten att tändas i Moonlight-läge.
2.6 Turbo läge, se figur 6.
Dubbeltryck snabbt på knappen för att gå in i Turbo läge.
2.7 Strobe läge, se figur 7.
Tryck snabbt på knappen tre gånger eller mer för att gå in i Strobe läge. Tryck på knappen en gång eller håll den nere för att avsluta Strobe läge.
2.8 Justera ljusstyrka, se figur 8.
Med lommelykten på, tryck och håll knappen. Lommelykten kommer att gå genom Low, Medium och High läge, med den nuvarande ljusstyrkan som startpunkt. Släpp knappen för att välja den ljusstyrka du vill ha. Lommelykten kommer ihågkomna och aktivera denna ljusstyrka nästa gång du tänder den.
2.9 Automatisk avstängningsfunktion, se figur 9.
Aktivera den automatiska avstängningsfunktionen genom att stänga av lommelykten och sedan trycka och hålla knappen i 2 sekunder. Lampan blinkar en gång var 3:e sekund för den korta perioden och en gång för den långa perioden. For 3 korta och 9 långa blinkningar, dubbeltryck och hålla knappen i åpen av lommelykten. Det kommer att blinka en gång för 3 sekunder om den korta perioden er valgt, og to ganger for den lange perioden. For 3 korte og 9 lange blinkninger, dobbeltrykk og hold knappen i åpen av lommelykten. Slå av lommelykten for automatisk avslåingsfunktion, vil den forrige innstillingen bli lagret.
2.10 Batteriindikatorlys som nedenfor:
2.11 Indikator for ljusstyrka, se figur 10-1.
2.12 Indikator for batteri, se figur 10-2.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.
1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Bedienung:
2.1 Entfernen der Isolierfolie vor der Verwendung, siehe Abbildung 1.
2.2 Aufladen, siehe Abbildung 2.
2.3 Ein- und Ausschalten der Taschenlampe, siehe Abbildung 3.
Zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe den Schalter drücken. Sie wird dann in der zuletzt gespeicherten Helligkeitsstufe leuchten. Die Modi Moonlight, Niedrig, mittel und hoch werden beim Ausschalten gespeichert. Der Turbo-Modus wird nicht gespeichert. Um den Modus und auch den Ausschalten 2 Minute lang gespeichert, bevor er in den mittleren Modus wechselt. Der Strobomodus wird nicht gespeichert.
2.4 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4.
Zum Sperren im ausgeschalteten Zustand den Schalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis sich der Moonlight Modus ein- und ausschaltet. Im gesperrten Zustand blinkt die Taschenlampe zweimal. Zum Entsperren zweimal schnell den Schalter betätigen. Im eingeschalteten Zustand den Schalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Moonlight Modus zu aktivieren.
2.5 Moonlight, siehe Abbildung 5.
Den Schalter im ausgeschalteten Zustand mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten, um den Moonlight Modus zu aktivieren.
2.6 Turbo, siehe Abbildung 6.
Zweimal schnell drücken, um den Turbomodus zu aktivieren.
2.7 Strobomodus, siehe Abbildung 7.
Den Schalter zwei oder mehr Male schnell drücken, um den Strobomodus zu aktivieren. Den Schalter einmal drücken oder gedrückt halten, um den Strobomodus zu verlassen.
2.8 Helligkeitsstufe einstellen, siehe Abbildung 8.
Den Schalter gedrückt halten, um den Moonlight Modus zu aktivieren. Die Taschenlampe wird nun den Modus Niedrig, mittel und hoch durchlaufen. Wenn die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist, den Schalter loslassen. Die Taschenlampe wird die zuletzt verwendete Helligkeitsstufe speichern.
2.9 Automatische Abschaltfunktion, siehe Abbildung 9.
Die Taschenlampe kann im ausgeschalteten Zustand zwei Sekunden lang gedrückt werden, um die automatische Abschaltfunktion zu aktivieren. Die Taschenlampe blinkt alle 3 Sekunden für die kurze Periode und zweimal für die lange Periode. Um die automatische Abschaltfunktion zu deaktivieren, muss der Schalter während eines Zeitraums zwischen 3 und 9 Sekunden gedrückt halten, um den Deaktivierungsvorgang zu beginnen. Die Taschenlampe blinkt zur Bestätigung.
2.10 Batteriestandanzeige, siehe Abbildung 10-1.
2.11 Anzeigeleuchte, siehe Abbildung 10-2.

(HU) Magyarország

Szótár, lásd: Táblázat 3.
1. Termék adatok, lásd 1. és 2. Táblázat.
2. Használati utasítás, lásd alább:
2.1 Szigetelő fólia eltávolítása a szigetelőfülből, lásd 1. ábra.
2.2 Töltés, lásd 2. ábra.
2.3 Lámpa be/ki kapcsolása, lásd 3. ábra.
A lámpa be/ki kapcsolásához nyomja meg a gombot. Bekapcsolás esetén a lámpa az legutóbb beállított fényerőszinten fog bekapcsolni. Alacsony, Közepes és Magas szint kikapcsolás esetén megmarad. Turbó szint nem lesz megmentve. Az extra fényerő 2 percig marad bekapcsolva, majd visszatér a Közepes szintre. Az extra fényerő szint nem lesz megmentve. Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a Moonlight szint be- vagy kikapcsolásához. (A Turbó szint nem lesz megmentve.)
2.4 Lezárás/Feloldás, lásd 4. ábra.
A lámpa lezárásához, amikor ki van kapcsolva, tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva a gombot. A lámpa kétszer villogni fog a lezárási mód jelzéséhez, kétszer gyorsan nyomja meg a kapcsolót a lámpa feloldásához. Amikor bekapcsolt állapotban van, tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva a gombot, a lámpa kétszer villogni fog a lezárási mód jelzéséhez, majd kétszer gyorsan nyomja meg a kapcsolót a lámpa feloldásához és a Moonlight mód aktiválásához.
2.5 Moonlight mód, lásd 5. ábra.
Amikor a lámpa kikapcsolt állapotban van, tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a gombot. A lámpa bekapcsolt a Moonlight módban.
2.6 Turbó mód, lásd 6. ábra.
Gyorsan nyomja meg kétszer a gombot a Turbó mód bekapcsolásához.
2.7 Strobó mód, lásd 7. ábra.
Gyorsan nyomja meg háromszor vagy annál gyakrabban a gombot a Strobó mód bekapcsolásához. Nyomja meg egyszer a gombot a Strobó mód kikapcsolásához.
2.8 Fényerő szint beállítása, lásd 8. ábra.
Amikor a lámpa bekapcsolt állapotban van, tartsa lenyomva a gombot. A lámpa ciklusban fog az Alacsony, Közepes és Magas szinten keresztül haladni, a jelenlegi fényerőszinttől kezdve. Engedje el a gombot a kívánt fényerőszint kiválasztásához. A lámpa megjegyzi a kiválasztott fényerőszintet, és legközelebb ezzel a szinttel fog bekapcsolni.
2.9 Automatikus kikapcsolás funkció, lásd 9. ábra.
Az Automatikus kikapcsolás funkció bekapcsolásához kapcsolja ki a lámpát, majd tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva a gombot. A lámpa 3 mp-ente egyszer villogni fog, hogy jelezze, hogy az Automatikus kikapcsolás funkció aktiválva van. Az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolásához kapcsolja ki a lámpát, majd tartsa lenyomva a gombot, amikor a lámpa 9 mp-ente kétszer villogni fog. A lámpa egyszer villogni fog, hogy jelezze, hogy az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolva van.
2.10 Akkumulátor szintjelző, lásd 10-1. ábra.
2.11 Akkumulátor szintjelző, lásd 10-2. ábra.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. таблицу 3.
1.Технические характеристики продукта, см. Таблица 1 и Таблица 2.
2.Инструкции по эксплуатации приведены ниже:
2.1 Удалите защитную пленку перед использованием, см. рис. 1.
2.2 Зарядка, см. рис. 2.
2.3 Включение/выключение фонаря, см. рисунок 3.
Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить фонарь. При включении фонарь будет гореть на последнем использованном уровне яркости. Низкий, Средний и Высокий режимы запоминаются при выключении. Турбо-режим не запоминается. Нажмите и удерживайте кнопку, когда фонарь выключен, чтобы переключиться или запомнить режим Лунного света. (Турбо-режим не запоминается.)
2.4 Блокировка/разблокировка, см. рис. 4.
Чтобы заблокировать кнопку, нажмите и удерживайте кнопку (более 2 секунд), когда фонарик выключен. Фонарик будет мигать дважды, что свидетельствует о блокировке. Чтобы разблокировать фонарик, быстро нажмите кнопку два раза. Если фонарик включен, нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд, фонарик будет мигать дважды, что свидетельствует о блокировке, а затем быстро нажмите кнопку два раза, чтобы разблокировать его и активировать режим Лунного света.
2.5 Режим "Лунный свет", см. рисунок 5.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды или более, когда фонарик выключен, чтобы включить режим Лунного света.
2.6 Турбо-режим, см. рисунок 6.
Быстро нажмите кнопку два раза, чтобы включить режим Турбо.
2.7 Стробоскоп, см. рис. 7.
Быстро нажмите кнопку три раза или более, чтобы включить стробоскоп. Нажмите кнопку один раз, чтобы выйти из режима стробоскопа.
2.8 Регулировка яркости, см. рисунок 8.
Нажмите и удерживайте кнопку, когда фонарик включен, чтобы переключиться между пониженным, средним и высоким уровнями яркости, начиная с текущего уровня яркости. Отпустите кнопку, чтобы выбрать нужный уровень яркости. Фонарик запомнит и использует эту яркость при следующем использовании.
2.9 Функция автоматического выключения, см. рисунок 9.
Чтобы активировать функцию автоматического выключения, выключите фонарик, затем нажмите и удерживайте кнопку, когда фонарик горит. Фонарик будет мигать каждые 3 секунды, что свидетельствует о включении функции автоматического выключения. Чтобы отключить функцию автоматического выключения, выключите фонарик, затем нажмите и удерживайте кнопку, когда фонарик мигает каждые 9 секунд. Фонарик будет мигать один раз, что свидетельствует о выключении функции автоматического выключения.
2.10 Индикатор уровня заряда батареи, см. Рис. 10-1.
2.11 Индикатор уровня заряда батареи, см. Рис. 10-2.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte Tabla 3.
1. Especificaciones del producto, ver Tabla 1 y Tabla 2.
2. Instrucciones de funcionamiento, ver abajo:
2.1 Retire la lámina aislante antes de usar, ver Figura 1.
2.2 Cargando, ver Figura 2.
2.3 Encendido/Apagado la linterna, consulte la Figura 3.
Pulse el botón para encender/apagar la linterna. Al encender, la linterna se encenderá a la última intensidad de luz usada. Los modos Bajo, Medio y Alto se memorizarán cuando se apaguen. El modo Turbo no se memorizará. Los modos Alto, el modo Alto durará 1 minuto antes de cambiar al modo Medio. Los modos Strobo no se memorizan.
2.4 Bloqueo/Desbloqueo, consulte la Figura 4.
Para bloquear la linterna, cuando esta esté apagada, mantenga presionado el botón durante más de 2 segundos. El indicador parpadeará dos veces para indicar que el modo está bloqueado. Para desbloquear la linterna, pulse el botón dos veces rápidamente. Si la linterna está encendida, mantenga presionado el botón durante más de 2 segundos, el indicador parpadeará dos veces para indicar que el modo está bloqueado y, a continuación, pulse el botón dos veces rápidamente para desbloquear y activar el modo Luz de Luna.
2.5 Modo Luz de Luna, consulte la Figura 5.
Para activar el modo Luz de Luna, mantenga presionado el botón durante 1 segundo o más cuando la linterna esté apagada. Si el último modo utilizado fue el modo Luz de Luna, la linterna se encenderá en el modo Luz de Luna.
2.6 Modo Turbo, consulte la Figura 6.
Presione rápidamente dos veces el botón para activar el modo Turbo.
2.7 Modo Estroboscopico, consulte la Figura 7.
Presione rápidamente el botón tres veces o más para ingresar al modo Estroboscópico. Presione el botón una vez o manténgalo presionado para salir del modo Estroboscópico.
2.8 Cambie el nivel de brillo, consulte la Figura 8.
Con la linterna encendida, mantenga presionado el botón. La linterna pasará por los modos Bajo, Medio y Alto, a partir del nivel de brillo actual. Suelte el botón para seleccionar el nivel de brillo deseado. Olight se

(RO) Românesc

Dicționar multi limbă, vezi Tabelul 3.
1. Specificațiile produsului, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2.
2. Instrucțiuni utilizare:
2.1 Îndepărtați protecția izolantă de pornire utilizare, vezi Figura 1.
2.2 Încărcare, vezi Figura 2.
2.3 Pornit / Oprit, vezi Figura 3.
Apăsați butonul pentru a aprinde / stinge lumina. Când lumina este aprinsă, ea va lumina modul memorat. Modul anterior: Lumina de Moonlight, Mic, Mediu, sau Mare. Modul Turbo nu se memorează. Ținând butonul apăsat timp de mai mult de 2 secunde pentru 1 minut, apoi va fi memorat modul Mediu. modulul strobosfer nu se va fi memorat.
2.4 Blocare/Deblocare, vezi Figura 4.
Pentru a bloca lumina, atunci când lumina este oprită apăsați și menținând apăsat butonul timp de mai mult de 2 secunde. Lumina va clipi de două ori pentru a indica faptul că butonul este blocat. Pentru a deblocare, apăsați butonul de trei ori în mod rapid. Dacă lumina este aprinsă, apăsați și menținând butonul timp de mai mult de 2 secunde, lumina va clipi de două ori pentru a indica faptul că butonul este blocat, și apăsați butonul de trei ori în mod rapid pentru a deblocare și activa modul de Lună.
2.5 Modul de Lună, vezi Figura 5.
Pentru a activa modul de Lună, apăsați și menținați butonul timp de mai mult de 1 secundă sau mai mult în timp ce lumina este oprită. Dacă ultimul mod folosit a fost modul de Lună, lumina se va aprinde în modul de Lună.
2.6 Modul Turbo, vezi Figura 6.
Apăsați butonul de trei ori în mod rapid pentru a activa modul Turbo.
2.7 Modul Strobosfer, vezi Figura 7.
Apăsați rapid de 3 ori pentru a accesa direct modul Strobo.
2.8 Modificarea luminozității, vezi Figura 8.
Atunci când lumina este aprinsă, apăsați și menținați butonul. Lumina va schimba modurile: scăzut, mediu, ridicat. Eliberați butonul pentru a selecta modul dorit. Olight va memora ultimul mod folosit și va activa acest mod.
2.9 Funcția de oprire automată, vezi Figura 9.
Pentru a activa funcția de oprire automată, opriți lumina și apăsați și menținați butonul timp de 2 secunde. Lumina va clipi o dată la 3 secunde pentru perioada scurtă și de două ori pentru perioada lungă. Pentru a dezactiva funcția de oprire automată, opriți lumina și apăsați și menținați butonul în intervalul de 3 și 9 secunde. Lumina va clipi o dată pentru a indica faptul că funcția este dezactivată.
2.10 Indicator nivel baterie, vezi Figura 10-1.
2.11 Indicator nivel baterie, vezi Figura 10-2.

(UA) Українська

Багатомовний словник, див. Таблицю 3.
1. Технічні характеристики продукції, див. Таблиця 1 та Таблиця 2.
2. Інструкції з експлуатації наведені нижче:
2.1 Зняти ізоляційну плівку перед першим використанням, см. Рис. 1.
2.2 Зарядження, див. Рис. 2.
2.3 Увімкнення/вимкнення ліхтаря, див. Мал. 3.
Натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути ліхтарик. При увімкненні ліхтарик буде світити на останньому збереженому рівні яскравості. (Перед вимкненням ліхтарик запам'ятає рівні яскравості Low, Medium, High. Режим Turbo не запам'ятовується). Помірний яскравості Moonlight включається, натисніть і утримуйте кнопку, щоб запам'ятовується як режим Високої яскравості.
2.4 Блокування/розблокування, див. Мал. 4.
Щоб заблокувати кнопку спорожнення, натисніть і утримуйте кнопку (більше 2 секунд), коли режим "Вимкнене світло" не увімкнений. Світлодіодний індикатор кнопку, натисніть кнопку один раз, щоб розблокувати кнопку. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди або більше, щоб розблокувати кнопку. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд або більше